



## MESSERWALZE

### hydraulisch verstellbar und starr

Die Messerwalze knickt und walzt die Bodengebrünnung ohne die Halme abzuschneiden oder sie von den Wurzeln zu trennen. Dadurch wird der Boden vor Erosion und Dürre geschützt. Ein weiterer Vorteil ist eine Erhöhung des Humusgehalts und mikrobielle Bodenaktivität.

Arbeitsbreiten:

Starr: 90 - 350 cm in 10 cm Schritten

Hydraulisch: 100 - 240 cm in 10 cm Schritten

Sonderbreiten auf Anfrage möglich!

